


Scala Salvaspazio S 45°


Ref. 35200 (Altezza HT: Da 1603 mm a 2333 mm)



7

GUIDA

#H	HV (mm)	A = 45°					
		#P	#PA	#PB	LZ (mm)	SZ (mm)	DZ (mm)
0	1585	7	1	6	2079	1491	1575
1	1707	7	1	6	2279	1291	1681
2	1828	8	1	7	2429	1141	1822
3	1950	8	1	7	2629	941	1928
4	2072	9	1	8	2779	791	2069
5	2193	10	1	9	2979	591	2175
6	2315	10	1	9	3129	441	2316



#H: Posizione in altezza del sopralco. HT: Altezza del pavimento del sopralco (mm). HV: Altezza fino alle travi, senza contare il pavimento in legno (mm). #P: Numero di gradini della scala. #A: Numero di rinforzi della scala. DZ (mm): In gombro della scala a terra. LZ (mm): Lunghezza dei montanti. SZ (mm): Distanza di sovrapposizione dei montanti. RZ (mm): Lunghezza a cui accorciare i montanti della scala. LZ (mm): Portata (kg/m2).